



DropTune Software Update Installation

1. Du brauchst ein USB Kabel mit einem Standardstecker Typ A auf der einen Seite und einem Ministecker Typ B auf der anderen.
2. Kopiere die Droptune Datei „droptune.bin“ auf deinen Computer.
3. Schließ das USB Kabel an den Computer an, aber noch nicht an das DropTune Pedal.
4. Das Netzteil vom DropTune darf noch nicht angeschlossen sein.
5. Drück den UP/TOGGLE Schalter (den mittleren) und halte ihn gedrückt, während du das Netzteil des Pedals anschließt.
6. Die LEDs werden durcheinander aufblinken. Wenn die grüne LED auf der Pegelanzeige INPUT LEVEL und die Notensymbole 1, 3, 4, 6 und 7 aufleuchten, kannst du den UP/TOGGLE Schalter loslassen.
7. Schließ den USB-Minstecker an das DropTune Pedal an.
8. Warte, bis dein Computer das DropTune Pedal als neues Disketten-Laufwerk B erkennt.
9. Kopiere die DropTune Update Software auf dieses Disketten-Laufwerk.
10. Wenn die orange LED in der INPUT LEVEL Anzeige aufleuchtet, zieh den USB-Minstecker vom DropTune wieder ab. In der Pegelanzeige leuchtet die rote LED auf.
11. Kurz darauf fängt die rote LED an zu blinken, außerdem blinken auch noch andere LEDs. Das zeigt, dass der Installationsprozess im Gang ist. Das kann bis zu 4 Minuten dauern.
12. Wenn das Notensymbol 12 permanent aufleuchtet, ist der Installationsprozess erfolgreich abgeschlossen. Zieh den Netzstecker vom DropTune ab und steck ihn wieder ein. Dein DropTune Pedal ist jetzt spielbereit. Viel Spaß beim Droptuning!